MANUAL DE INSTRUÇÕES

INFRAVERMELHO

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

• Atenção a voltagem elétrica que comprou. O produto NÃO é bivolt!

Caso o aparelho seja ligado em voltagem elétrica diferente, PODE QUEIMAR!

• Aparelho frágil a queda, não pode cair no chão!

• NÃO deve ser utilizado por mais de 25 MINUTOS, para evitar aquecimento dos circuitos internos e perda de vida útil. Deixe descansar antes de voltar a usar.

COMO LIGAR O APARELHO:

1- Ligue o aparelho na tomada;
2- Gire o botão na parte traseira do aparelho para ligar e desligar o aparelho, assim também regula a intensidade de uso. O infra-vermelho de LED é acionado automaticamente.

Infra-vermelho:

A luz infravermelha atua como complemento no tratamento de dores e lesões musculares. Enquanto o massageador atua no relaxamento muscular.

• Não utilizar por mais de 15 minutos na mesma área

DICAS DE USO:

Drenagem linfática, redução de medidas, massagens e outros, podendo combinar com o uso de cremes ou gel, conforme o objetivo desejado.

• Disco Liso -> Indicado para massagens mais delicadas, como em ombros, nucas e pescoços.
• Disco Ondulado -> Simula massagens do tipo Shiatsu, ideal para coxas, bumbum, culotes, celulite e barriga.
• Disco cilíndrico, de bolinhas ou esferas -> Indicado no combate de dores e relaxamento nas costas, ombros e pés.
• Disco Tela -> Na velocidade mínima, use para massagear o couro cabeludo
• Disco Lixa -> Use para lixar os pés e deixá-los mais lisos

COMO LIMPAR:

• Não molhar o aparelho. Limpar com pano úmido e no máximo com detergente neutro.

Informações gerais:

• Rotação máxima: 2300RPM. Potência: 40W. Peso: 1KG

Todos os nossos produtos são NOVOS e nos esforçamos para preservar ao máximo a integridade do mesmo, portanto, NÓS ABRIMOS a caixa para colocar plástico bolha. Se a caixa chegar amassada, é devido ao manuseio no transporte, pedimos compreensão.